

показывает направление потока воздуха **V**- со стороны ротора в сторону крепления статора и вывода кабеля.
Обратное направление потока воздуха. Обозначено на чертеже стрелкой.

показывает направление потока воздуха **A**- со стороны крепления статора и вывода кабеля в сторону ротора. Прямое направление потока воздуха. Обозначено на чертеже стрелкой.

Выбор	Кабельный вывод	Направление потока воздуха					Габариты		
			Тип	S/A/B				C ₁	C ₂
*4D 450	B	"V"	A4D450-AU01 -01	S4D450-BU01 -01	W4D450-CU01 -01	S4D450-AU01 -01	6	60,5	19,5
		"A"	A4D450-AU01 -02	S4D450-BU01 -02	W4D450-CU01 -02	S4D450-AU01 -02	20	74,5	33,5
*4E 450	B	"V"	A4E 450-AU03 -01	S4E 450-BU03 -01	W4E 450-CU03 -01	S4E 450-AU03 -01	6	60,5	19,5
		"A"	A4E 450-AU03 -02	S4E 450-BU03 -02	W4E 450-CU03 -02	S4E 450-AU03 -02	20	74,5	33,5

